

98211-A TANUSÍTVÁNYOZOTT DIGITÁLIS TÖLTŐMÉRLEG 50kg

OIML N°R76/1992-NL 1-04.08
EC N°T6472



MŰKÖDTETÉS

ALAP FUNKCIÓK

ON/OFF: Bekapcsolás (ON), kikapcsolás (OFF)
UNIT/SHIFT: UNIT- Súly mértékegység kiválasztása font, uncia, kilogramm
SHIFT Mérési eredmények váltása / Tartály kapacitásának beállítása



Az érték emelése



Az érték csökkentése

CHARGE/PAUSE: CHARGE Töltöttség / helyreállítás üzemmód
PAUSE Szüneteltetés / újratejesztés gomb a töltés / helyreállítás üzemmódban

TARE/ENTER: TARE Alap töltöttségi szint beállítása zéróként
ENTER Működtetés elindítása az alapadatokkal

REPEAT: REPEAT Az utolsó mérés eredménye

CLEAR: A kijelzőn lévő adatok törlése kizárólag a TÖLTÉS PROGRAMBAN! (Más üzemmódban NE használja ezt a funkciót!)

ELLENŐRZŐ LISTA (Az első használattól kezdve, visszafelé haladva)


A készülék egy 9 Voltos elemet tartalmaz. Helyezze be az elemet a helyére. Tegye a mérleget egyenes felületre és kapcsolja be a gépet az **ON/OFF** gomb megnyomásával. Bekapcsolás után a kijelzőn visszaszámlálást fog látni 999999-től 000000-ig! (Ne nyomja meg a **CLEAR** gombot a visszaszámlálás alatt.) Haladjon tovább a **BASIC** vagy **PROGRAM CHARGING** menüpontokhoz.

A mérlegre helyezett súlynak többnek kell lennie a mérleg kapacitásának 2%-ánál. Ha felhelyezett súly nem elég nagy (~10gramm) az érték nem olvasható a kijelzőn. Ebben az esetben nyomja meg a **ZERO/CLEAR** gombot és helyezzen egy nehezebb súlyt a mérlegre.

ALAP TÖLTÖTTSEGI SZINT BEÁLLÍTÁSA

1. Vegye ki a mérleget a dobozból.
2. Tegye a mérleget vízszintes felületre.
3. A hűtőközeg tartályt helyezze a mérleg közepére és csatlakoztassa a kifolyó nyíláshoz. (Az eldobható palackot fordítsa fejjel lefelé.)
4. Győződjön meg arról, hogy a vákuumpumpa rendszere nincs használat alatt. (Kövesse a vákuumpumpa használati utasításának lépéseit.)
5. Kapcsolja be a gépet az **ON/OFF** gomb megnyomásával.
6. Nyomja meg a **TARE/ENTER** gombot a kijelzőn a zéró fog megjelenni.
7. A töltés elkezdéséhez nyissa meg a szelepet.
8. A mint elérte a megfelelő töltöttségi szintet, zárja el a szelepet.
9. A gép kikapcsolásához nyomja meg az **ON/OFF** gombot.

PROGRAMOZOTT TÖLTÉS (töltöttségi szint) BEÁLLÍTÁSA

1. Ismétlje meg az előzőekben leírtakat az 1-től az 5-ik pontig.
2. Nyomja meg a **CHARGE/PAUSE** gombot.
3. Állítsa be a kívánt hűtőközeg mennyiségét a **CLEAR**,  és a **SHIFT** gombok használatával.
4. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
5. A töltés elkezdéséhez nyissa meg a szelepet. Mielőtt eléri a kívánt töltöttségi szintet, egy rövid sípolást fog hallani.
6. Amikor a töltés befejeződött újabb sípszót fog hallani, a kijelzőn pedig a **CH/END** fog látszani. Nyomja meg bármelyik gombot a sípolás megszüntetéséhez. (Amikor a tartályt kiürült, és még nem fejeződött be a töltés nyomja meg a **CHARGE/PAUSE** gombot, cserélje ki a tartályt és nyomja a **CHARGE/PAUSE** gombot ismét.)
7. Amint a kívánt értéket elérte, zárja el a szelepet és nyomja meg az **ON/OFF** gombot a gép kikapcsolásához.

Ez a készülék minimum és maximum hűtőközeg tartály súlyhoz van programozva, amely 0 uncia / 240 font (0 kg / 110 kg).

* A hűtőközegtartály súly értékének cseréjéhez kövesse a tartály beállítása pontban leírtakat.

TÖLTÉS ISMÉTLÉS





1. A korábban beállított szintig való feltöltéshez nyomja meg a **REPEAT** gombot.
2. Nyissa meg a szelepet.
3. Mikor elérte a kívánt töltöttségi állapotot, zárja el a szelepet és nyomja meg az **ON/OFF** gombot, kikapcsolva így a készüléket.

(Amennyiben a mérleg ki volt kapcsolva, kövesse az „Alap töltöttségi szint beállításai” című fejezet (1-től 5-ig) pontjai alapján, ezután kövesse a „Töltésismétlés” fejezet lépéseit.)

LEFEJTÉS / TÖLTÉS

1. Ismétlje meg az „Alap töltöttségi szint beállításai” című fejezet (1-től 7-ig) lépéseit.
2. Elkezdődik az újra töltés
3. A kijelzőn látszani fog az összegyűjtött hűtőközeg mennyisége, amint az újra töltés befejeződött.

A TARTÁLY KAPACITÁSÁNAK BEÁLLÍTÁSA

1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Nyomja meg a **UNIT/SHIFT** gombot.
3. Ismét nyomja meg a **UNIT/SHIFT** és tartsa lenyomva, amíg az utolsó számjegy nem „villan” egyet.
4. Az üres tartály súlyának megadásához használja a **CLEAR**,   és **SHIFT** gombokat.
5. Ezt követően az üres tartály súlyának beállításához nyomja meg az **ENTER** gombot. Visszaigazolásként a kijelzőn a „**GOOD**” feliratot fogja látni.
6. A teli tartály súlyának megadását a **CLEAR**,   és **SHIFT** gombok megnyomásával tudja végrehajtani.
7. A súlyadatokat az **ENTER** gomb megnyomásával tudja véglegesíteni. A kijelzőn a „**GOOD - OUT**” felirat lesz látható visszaigazolásként.
8. Nyomja meg az **ON/OFF** gombot a készülék kikapcsolásához.

A TANUSÍTOTT TÍPUS MŰSZAKI ADATAI

Típus: 98211-A

50kg Max 100kg

e 50g

N 1000 osztás

Használati hőmérséklet: 5°C / 35°C

R76 /1992 pontossági osztály 

ELEMCSERE

Amennyiben a „gyenge az elem töltöttsége” szimbólum megjelenik az LCD kijelzőn, cserélje ki az elemet. **NE HASZNÁLJA** a készüléket gyenge elemekkel!