

MASTERCool TÖLTŐ - VÁKUUMOLÓ ÁLLOMÁS



Könnyű, tartós, acélból készült váz minden szükséges berendezéssel felszerelve, mely elengedhetetlenül szükséges a gyors és kényelmes munkavégzéshez. Bármilyen töltet súlyú hűtőközeg tartállyal alkalmazható. Egyszerűen csak ráhelyezzük a palackot a speciális töltőmérlegre és feltöltjük a rendszert.

Kivitel:

- Recézett, pille könnyű, acél hordozókeret kerekkel, kényelmes tároló rekesszel a mérleghez és a tömlő készlethez, hogy a berendezés szinte bárhol használható legyen.
- Alumínium csaptelep hosszú élettartamú szelepekkel.
- 80mm átmérőjű könnyen leolvasható mérőórák.
- 110kg kapacitású digitális töltőmérleg hosszú élettartamú 9V-os elemmel (60 óra)
- Precíz kialakítású rotációs vákuum szivattyú, mely a rendelt típustól függően 35l/perc, 119l/perc, 178l/perc teljesítményű lehet.
- 180mm hosszú tömlőkészlet (piros, kék, sárga)

RÉSZEGYSÉGEK

1. Vákuum szivattyú (Lásd a saját használati utasítását.)
2. Töltő mérleg (Lásd a saját használati utasítását.)
3. 2 vagy 4 utas csaptelep 3 db 180cm tömlővel. A csaptelepek 2/4 golyósszeleppel, vannak felszerelve, amelyekhez a következő színek tartoznak: piros, kék (sárga és fekete). Bizonyos típusoknál (1/4 fordulatos), amikor a szelep feje vízszintesen áll, a szelepek zárva vannak. Ha a szelepfej függőleges, a szelepek nyitott állapotban vannak.

ELŐÍRÁSOK

1. Olvassa el a vákuum szivattyú használati utasítását. Csatlakoztassa a rövid tömlőt a szivattyú bemenetéhez. Bizonyosodjon meg arról, hogy a szivattyú alatti dréncső olaj szelepe zárva van. A vákuum szivattyút töltsse fel a hozzá tartozó vákuum olajjal a néző üvegenjelölt szintig.

Figyelmeztetés:

Győződjön meg, hogy a kivezető csatlakozóalj a szivattyú kivezetésénél (a készülék nyele) le legyen szedve, mielőtt a szivattyút elindítja. (Lásd a piros címkét.) Ennek elmulasztása a berendezés sérülését okozhatja.

2. Kapcsolja össze a piros és a kék tömlők segítségével a csaptelep piros és kék szelepeit a rendszer magas és alacsony nyomású kivezetéseivel. (A fekete tömlőt csatlakoztassa a csaptelep és a hűtőközeg tartály közé.)
3. Vegye ki a töltőmérleget és a kezelő, kijelző egységet a helyéről. Olvassa el a hozzá tartozó használati utasítást. Tegye a mérleget stabil és vízszintes felületre. Ne hagyja a mérleget a dobozában. A kezelő egységet tegye töltőállomás jobb felső oldalán található tartókonzrolra.
4. Üzemeltetés

VÁKUUMOLÁS

Nézze meg, hogy a tömlők helyesen vannak-e csatlakoztatva. Nyissa meg a csaptelep összes szelepét. (Bizonyos típusoknál a kinyitáskor a szelepfejek függőleges pozícióban vannak.) A hűtőközeg tartály szelepét hagyja zárva. Indítsa el a vákuum szivattyút, hogy a rendszerben vákuum legyen. Amint elérte a megfelelő vákuum szintet, zárja el a csaptelep sárga vákuumszelepét és állítsa le a szivattyút. Zárja el a piros, a kék és a fekete szelepeket egyaránt.

RENDSZER FELTÖLTÉS

Helyezze a hűtőközeg tartályt a mérlegre és jegyezze meg a tartály súlyát, amelyet a készülék kijelzőjén láthat. Nyissa ki a tartály szelepét és a csaptelep fekete szelepét. Nyissa ki a piros és a kék szelepeket. Ekkor a hűtőközeg a rendszerbe áramlik. A töltési folyamat alatt figyelje a mérleg kijelzőjét, hogy idejében el tudja zárni a tartály szelepét, amint a rendszer elérte a megfelelő töltöttségi szintet. Zárja el a csaptelep összes szelepét. A töltés befejeztével szerelje le a tömlőket.



Mastercool[®]
"World Class Quality"